

购买服务器

选择弹性云服务器 ECS



点击购买




基础配置

• 计费模式:按需计费


• GPU加速型

• 选择镜像




网络配置

- 网络选择默认
- 安全组可以选择 Sys-FullAccess ,方便后续配置jupyter notebook , 或者自定义安全组开放8888 端口(或任一端口)。




高级配置

• 设置root密码




连接服务器

- 云服务控制台
- 公网ip和操作设置



• 远程登录



配置服务器

anaconda

• 下载anaconda

wget https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-5.0.1-Linux-x86_64.sh

OK

Cancel

• 安装anaconda

bash Anaconda3-5.0.1-Linux-x86_64.sh

• (添加环境变量)

```
echo 'export PATH="~/anaconda3/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source .bashrc
```

• 创建虚拟环境

conda create -n dl python=3.7

• 激活和退出环境

```
source activate dl
source deactivate dl
```

jupyter notebook

- 安装 conda install jupyter notebook
- 生成默认配置文件 jupyter notebook --generate-config
- 生成密钥
 - 输入ipython, 进入ipython命令

```
In [1]: from notebook.auth import passwd

In [2]: passwd()
Enter password:
Verify password:
Out[2]:
  'argon2:$argon2id$v=19$m=10240,t=10,p=8$2qGUiQM1yJBkHuQro55QGA$Mnwp5aaXaLp/1kt7D90vXw'
In [3]: exit
```

• 修改用户主目录 ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py 文件

```
C.NotebookApp.password =
'argon2:$argon2id$v=19$m=10240,t=10,p=8$2qGUiQM1yJBkHuQro55QGA$Mnwp5aaX
aLp/1kt7D90vXw' # 将密钥复制进去
C.NotebookApp.ip='*'#允许任何ip访问
C.NotebookApp.open_browser = False
C.NotebookApp.port =8888 #可自行指定一个端口,访问时使用该端口
```

- 安装插件 conda install nb_conda
- 运行 jupyter notebook --allow-root
- ip:8888

pytroch

• 安装

https://pytorch.org/get-started/previous-versions/

```
# CUDA 10.1
conda install pytorch==1.5.0 torchvision==0.6.0 cudatoolkit=10.1 -c pytorch
```

• 测试

```
(dl) root@ecs-e472:~# python3
Python 3.7.10 (default, Feb 26 2021, 18:47:35)
[GCC 7.3.0] :: Anaconda, Inc. on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> torch.cuda.is_available()
True
>>>exit()
```